







Montageanleitung / Mounting instruction

HAPS P800 | Bandklasse 13, 120 kg
HAPS P800 | Hinge grade 13, 120 kg



Widerstandsklasse /
resistance class 2

| | | |
|---------------|--|------------------|
| | HAPS GmbH + Co. KG Langenberger Str. 131-133 / 42551 Velbert / Germany http://www.haps.de | 10 |
| 1309-CPD-0091 | EN 1935:2002 | 4 7 6 0 1 4 1 13 |



K042016/D
80 1094 00 00
misprints
disclaim any liability for errors and
without prior notice. We will
subject to technical modification

keine Haftung.
Irtümer und Druckfehler übernehmen wir
Technische Änderungen vorbehalten. Für

www.haps.de
info@haps.de
Telefon (0 20 51) 2801-0
Telefax (0 20 51) 2801-50
D-42551 Velbert / Germany
Langenberger Straße 131-133
Haps GmbH + Co. KG



HAPS P800
Montageanleitung /
Mounting instruction



Montageanleitung / Mounting instruction

HAPS P800 | Bandklasse 14, 160 kg
HAPS P800 | Hinge grade 14, 160 kg



3x = Widerstandsklasse /
resistance class 2



HAPS GmbH + Co. KG
Langenberger Str. 131-133 / 42551 Velbert / Germany
<http://www.haps.de>

10

1309-CPD-0094

EN 1935:2002

4 7 7 0 1 4 1 14

