







Montageanleitung / Mounting instruction

HAPS P800 | Bandklasse 13, 120 kg
HAPS P800 | Hinge grade 13, 120 kg



Widerstandsklasse /
resistance class 2

CE	HAPS GmbH + Co. KG Langenberger Str. 131-133 / 42551 Velbert / Germany http://www.haps.de		10						
	1309-CPD-0091	EN 1935:2002	4	7	6	0	1	4	1



Subject to technical modification
without prior notice. We will
disclaim any liability for errors and
misprints.
K042016/D
80 1094 00 00

keine Haftung.
Irtümer und Druckfehler übernehmen wir
Technische Änderungen vorbehalten. Für

www.haps.de
info@haps.de
Telefon (0 20 51) 2801-0
Telefax (0 20 51) 2801-50
D-42551 Velbert / Germany
Langenberger Straße 131-133
Haps GmbH + Co. KG



HAPS P800
Montageanleitung /
Mounting instruction



Montageanleitung / Mounting instruction

HAPS P800 | Bandklasse 14, 160 kg
HAPS P800 | Hinge grade 14, 160 kg



3x = Widerstandsklasse /
resistance class 2



HAPS GmbH + Co. KG
Langenberger Str. 131-133 / 42551 Velbert / Germany
<http://www.haps.de>

10

1309-CPD-0094

EN 1935:2002

4 7 7 0 1 4 1 14

